

Module 10 sorties numériques avec protocole Modbus RS485

# Manuel d'installation

- Caractéristiques générales
- Caractéristiques techniques
- Connexion au Modbus
- Installation
- Branchements électriques
- Sorties numériques
- Réglage commutateurs
- Signalisation à l'aide de DELS
- Paramètres d'usine



#### PYROCONTROLE, Groupe Chauvin Arnoux

6bis Av. Dr Schweitzer - 69881 MEYZIEU Cedex- FRANCE Tel. +33(0)4 72 14 15 40 - Fax +33(0)4 72 14 15 41

Pour les manuels et le logiciel de configuration, visiter le site www.pyrocontrole.com

Ce document est la propriété de Pyrocontrole. Il est interdit de le copier ou de le reproduire sans autorisation. Le contenu de la présente documentation correspond aux produits et aux technologie décrites. Les données reportées pourront être modifiées ou complétées pour des exigences techniques



694082A00 Ed1

FRANCAIS 1/8

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES •10 sorties à MOSFET avec négatif en commun, à alimenter entre 30 Vcc et 6 Vcc.

•Courant maximal sortie numérique : 0,5 A charge résistive et 0,5 A charge inductive avec fréquence maximale de cycle ON/OFF de deux cycles à la seconde

Bornes amovibles section 2.5 mm²

Sorties protégées contre le court-circuit.

•Réglage d'un état de sécurité des sorties au démarrage ou en cas d'absence de

Temps de sécurité réglable de 33 ms à 2184 s.

Diagnostic des courts-circuits.

Mesure de la tension d'alimentation des charges

·Possibilité de configuration en ligne

Communication série RS485 avec protocole Modbus-Rtu, maximum 64 nœuds.

Isolation 1 500 Vca des sorties par rapport aux circuits basse tension

 Câblage facilité de l'alimentation et de la connexion série à l'aide d'un bus pouvant être logé dans le rail DIN 46277.

Insertion et extraction du bus sans interruption de la communication ou de l'alimentation du système.

•Temps de communication inférieurs à 10 ms (@ 38400 Baud)

Distance de branchement jusqu'à 1 200 m

•Commutateur pour configurer adresse et vitesse de communication (Baud Rate) du

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### **SORTIES**

Type de sortie	MOSFET avec négatif en commun
Courant max sortie numérique	0,5 A charge résistive
Alimentation externe	6 à 30 Vdc
Nombre de canaux	10
Courant max sur le mosfet	0,5 A
Tension max sur le mosfet	30 Vdc
Energie Max supportée à la mise off du mosfet	40 mJ avec charge inductive
Temps de réponse du mosfet	5/2 ms

#### ALIMENTATION

tension 19 ..28 VAC @ 50 ..60 Hz Consommation typique: 1.5 W, Max: 2.5 W

#### **CONDITIONS AMBIANTES**

température -10 ..+65°C, (-10 ..55°C UL) humidité 30 ..90% à 40°C sans condensation Altitude jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer Température de -20 +85°C stockage Indice de protection

#### CONNEXIONS

Bornes à vis amovibles à 3 voies, pas 5.08 mm Connecteur arrière IDC10 pour rail DIN 46277 connexions

#### **ENCOMBREMENTS/BOÎTIER**

Largeur: 100 mm; hauteur: 112 mm; profondeur: 17.5 mm dimensions PRT Couleur noir

# ISOLATIONS 1500 V

# NORMES



des circuits sous tension dangereuse. d'isolation et transformateurs de sécurité »

#### REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES SUR L'UTILISATION :

courant, il convient de protéger la ligne par un fusible de 2.5 A max.

Connecteur arrière (IDC 10)

Power Supply AC +

الالا • الا هر

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

**-**ئ12

OUTPUT (→⊳

( PYRO

(B P Y R O

IDC 10

Power Supply AC-

Présentation des connexions du

bornier IDC10 pour une utilisation

En cas d'utilisation des accessoires

PDM-DIN (Ex : PDM-DIN-C-2S),

l'alimentation et le Rs485 neuvent être

connectés sur les horniers. Cf ci-

GNDSHLD : Blindage pour protégei

LOAD

LOAD

FRANCAIS 5/8

les câbles de connexion (conseillé).

contre.

SORTIES NUMÉRIQUES

Z-10-D-OUT

OUTPUT ()->

RS485 GND

RS485 A

RS485 B

Accessoire PDM-DIN-C-2S

7000

4 3 2 1

2200

7-10-D-011T

 L'alimentation pour ces charges DOIT être fournie directement par la borne 1 (maximum 30 Vcc). Les retours des charges DOIVENT être connectés les uns aux autres et à la borne 12.

694082A00 Ed1

· Le courant global pouvant entrer par la borne 1 (somme des courants de pointe de chaque charge), DOIT ÊTRE LIMITÉE à 5 A avec un fusible rapide ou une protection

· Pour détecter les courts-circuits à la sortie, l'alimentation des charges doit supporter le courant de court-circuit, sans que la tension ne descende en dessous de 6 V

 Les sorties numériques ne doivent être activées que si la tension d'alimentation externe appliquée aux bornes 1 et 12 est supérieure à 6 Vcc.

#### RÉGLAGE COMMUTATEURS

La position des commutateurs définit les paramètres de communication Modbus du module Adresse et Baud Rate. Les valeurs du Baud Rate et de l'adresse en fonction de la configuration des commutateurs sont reportées dans le tableau suivant :

### **ÉTAT DES COMMUTATEURS**

POSITION	BAUD RATE	POSITION	ADRESSE	POSITION	TERMINATEUR
00xxxxxxxx	9600	xx000001xx	# 1	xxxxxxxxx0	désactivé
01xxxxxxxxx	19200	xx000010xx	#2	xxxxxxxxx1	activé
10xxxxxxxx	38400				
11xxxxxxxxx	57600	xx1111111xx	# 63		
POSITION	BAUD RATE	POSITION	ADRESSE		
xx0000000	From EEprom	xx000000	From EEprom		

Remarque: Quand les commutateurs de 3 à 8 sont sur OFF, les paramètres de mmunication sont pris par la programmation (EEPROM).

Remarque 2: La terminaison de la ligne RS485 ne doit être effectuée qu'aux extrémités de la

694082A00 Ed1

#### REGISTRES MODBUS

### Holding register

OUTPUT

40003

Registre Nom Description

> L'état des bits de ce registre contrôle les sorties Sortie 1: 40003.0

Sortie 2 : 40003 1 Sortie 3 : 40003.2 Sortie 4 : 40003.3 Sortie 5: 40003.4 Sortie 6 : 40003 5 Sortie 7 : 40003 6 Sortie 8 : 40003.7 Sortie 9: 40003.8 Sortie 10 : 40003.9

### Coil registers

Registre	Nom	Description
10001 10002 10003 10004 10005 10006	OUTPUT1 OUTPUT2 OUTPUT3 OUTPUT4 OUTPUT5 OUTPUT6	Idem bit 0 du registre 40003 Idem bit 1 du registre 40003 Idem bit 2 du registre 40003 Idem bit 3 du registre 40003 Idem bit 4 du registre 40003 Idem bit 5 du registre 40003
10007 10008 10009 10010	OUTPUT7 OUTPUT8 OUTPUT9 OUTPUT10	Idem bit 6 du registre 40003 Idem bit 7 du registre 40003 Idem bit 8 du registre 40003 Idem bit 9 du registre 40003

#### SIGNALISATION À L'AIDE DE DELS

LED	ETAT	SIGNIFICATION DES DELS
PWR	Fixe	Le dispositif est alimenté correctement.
FAIL	Clignote	*voir paramètres avancés
RX	Clignote Fixe	réception paquet de données vérification connexion
TX	Clignote	transmission paquet de données
DVDO		

694082A00 Ed1

FRANCAIS 7/8

FRANCAIS 8/8

(B P Y R C

PARAMÈTRES D'USINE - PARAMÈTRES AVANCÉS

#### PARAMÈTRES D'USINE

Tous les commutateurs sur OFF :

Protocole Modbus: - Paramètres de communication: 38400 8,N,1 Addr. 1

Sorties numériques NORMALEMENT OUVERTES

État de sécurité : ACTIVÉ

Temps de sécurité : DÉSACTIVÉ

Inversion état relais : DÉSACTIVÉ Retard reconnaissance court-circuit : jusqu'à 1 s

Contrôle tension d'alimentation sorties : ACTIVÉ

### PARAMÈTRES AVANCÉS

Possibilité de contrôler constamment le court-circuit des sorties, après configuration du

Possibilité de gérer le court-circuit avec un timer pouvant être réglé à l'aide du registre

Possibilité de régler le mode de clignotement de la DEL fail dans le registre modbus

Possibilité de régler un timer qui indique au bout de combien de temps la sortie est reconnue en court-circuit

Possibilité de prévoir un timer de sécurité qui règle au bout de combien de temps les sorties sont configurées dans un état de sécurité prédéfini

Possibilité de régler l'état de sécurité des sorties, qui sera utilisé en cas d'absence de communication pendant un temps égal à celui réglé dans le timer de sécurité,

Pour toute modification des paramètres, le logiciel PDM Studio est disponible dans la zone téléchargement du site Web www.pyrocontrole.com

Pour de plus amples informations sur la liste des registres et leurs fonctions, consulter le Manuel d'Utilisation Général Série PDM



Elimination des déchets électriques et électroniques (applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays ou pratiquent la collecte sélective). Le symbole reporté sur le produit ou sur l'emballage indique que le produit ne sur l'emballage indique que le produit ne subtrisée pour les recyclage des déchets électriques et électroniques. Le fait de valler à ce que la produit soit éliminé de façon adéquate permet d'eviter l'impact négatif potentiel sur l'environnement et la santé humaine, pouvant être du à l'élimination non conforme de ce demire. Les recyclage des matériaux contribus à la conservation des ressources naturelles. Pour avoir des informations plus détaillées, prêtre de contacter le bursau préposé de la ville intrésessée, le service de ramassage des échets ou le revendeur du produit.



694082A00 Ed1

# PDM-10DO



# L'instrument est conforme aux normes suivantes:

EN61000-6-4/2002-10 (émission EN61000-6-2/2006-10 (immunitè

> doivent être isolés avec une double isolation Le transformateur d'alimentation doit satisfaire à la norme EN60742 : « Transformateurs

À utiliser dans des milieux avec degré de pollution 2.

Le dispositif d'alimentation doit être de classe 2.

S'il n'est pas alimenté par un dispositif d'alimentation isolé limitée en tension/ limitée en

694082A00 Ed1 FRANCAIS 3/8

### **CONNEXION AU MODBUS**

1) Installer les modules dans le rail DIN (max. 120)

2) Brancher les modules à distance en utilisant des câbles ayant une longueur appropriée. Le tableau ci-dessous reporte les données relatives à la longueur des câbles

-Longueur bus : longueur maximale du réseau Modbus en fonction de la vitesse de transmission (Baud Rate). C'est la longueur des câbles qui relient les deux modules sur lesquels est insérée la terminaison du bus (voir Schéma 1).

-Longueur dérivation : longueur maximale d'une dérivation 2 m (voir Schéma 1)




Schéma 1

Pour obtenir le maximum de performances, il est conseillé d'utiliser des câbles blindés.

## INSTALLATION


Le module a été concu pour être monté à la verticale sur un rail DIN 46277. Pour que l'instrument fonctionne correctement, s'assurer que la ventilation est adéquate, en veillant à ce qu'aucun chemin de câble ou autre objet ne bouche les fentes d'aération. Éviter de monter les modules sur des appareils qui dégagent de la chaleur ; il est conseillé de les monter en bas

#### Insertion dans le guide DIN

Comme illustré sur la figure :

1) Insérer le connecteur arrière IDC10 du module sur un slot libre du rail DIN (les connecteurs sont

2) Pour fixer le module dans le rail DIN, serrer les deux clips situés de chaque côté du connecteur arrière IDC10.



### BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

#### **ALIMENTATION ET INTERFACE MODBUS**

L'alimentation et l'interface Modbus sont disponibles en utilisant le bus pour rail DIN, à l'aide du connecteur arrière IDC10 et des accessoires PDM-DIN.

FRANÇAIS 4/8



### PDM-10DO

Modbus module with 10 MOSFET digital outputs

# Installation Manual

#### Contents

- General specifications
- Technical specifications
- Modbus connections rules
- Installation rules
- Electrical connections
- DIP-switches settings
- Modbus basic register and LEDs
- Factory settings and advanced settings.



### PYROCONTROLE, Groupe Chauvin Arnoux

6bis Av. Dr Schweitzer - 69881 MEYZIEU Cedex- FRANCE Tel. +33(0)4 72 14 15 40 - Fax +33(0)4 72 14 15 41

For manuals and configuration software, please visit www.pyrocontrole.com

This document is property of Pyrocontrole. Duplication and reprodution are forbidden, if not authorized Contents of the present documentation refers to products and technologies described in it. All technical data contained in the document may be modified without prior notice Content of this documentation is subject to periodical revision.



694082A00 ED1

ENGLISH 1/8

- GENERAL SPECIFICATIONS · 10 MOSFET outputs with shared negative pole, the outputs can be collectively
- connected to an external supply with maximum 30 Vdc and minimum 6 Vdc.

  Digital output carrying capacity: 0,5 A inductive load and 0,5 A resistive load with
- maximum switch-on / switch-off cycle frequency of 2 cycles/second. Removable terminals with section of 2.5 mm<sup>2</sup>
- · Outputs protected against short-circuit.
- Outputs safety status setting at power on and in case of lost communication.
   Safety time can be set from 33 ms to 2184 s.
- Diagnostic for short-circuits.
- Measurement of the load power supply voltage
- Possibility of ON-LINE configuration.
- RS485 serial communication with Modbus-Rtu protocol, maximum 64 nodes.
- 1500 Vac output isolation compared with other low voltage circuits.
- · Easy connections for power supply and serial communication from PDM-DIN bus system for standards DIN 46277 rail.
- · Module insertion or extraction from PDM-DIN bus without interruptions for
- communication and power supply.

   Communication time below 10 ms (@ 38400 Baud).
- Connection distance up to 1200 m.

( PYRO

· Set the Modbus address and the Baud rate with DIP-Switch.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### Outputs

MOSFET with shared negative pole.
0.5 A resistive load
30 Vdc
10
0,5 A
30 VDC
40 mJ with inductive load
5/2 ms

694082A00 Ed1

# **PDM Line**

#### Power supply 10 40 Vpc Voltage 19 ..28 Vac @ 50 ..60 Hz Typical: 1.5 W. Maximum: 2.5 W Consumption **Environmental condition** Temperature -10 ..+65°C, (-10 ..55°C UL) Humidity 30 ..90% a 40°C not condensing Altitude Up to 2000 m a.s.l. Storage -20 +85°C Temperature Degree protection IP20 Connections Removable 3-way screw terminals, 5,08 pitch Rear IDC10 connector for DIN 46277 rail Connections

# **Box / Dimensions**

Dimensions L: 100 mm: H: 112 mm: W: 17.5 mm Box PRT Black



### Standards The module complies with the following standards:

EN61000-6-4/2002-10 (electromagnetic emission, industrial environment). EN61000-6-2/2006-10 (electromagnetic

immunity, industrial environment)

EN61010-1/2001 (safety). All circuits must be isolated from the other circuits under dangerous voltage with double isolation. The power supply transformer must comply with EN60742: "Isolated transformers and safety transformers"

ADDITIONAL NOTES

Use in Pollution Degree 2 Environment Power Supply must be Class 2

When supplied by an Isolated Limited Voltage/Limited Current power supply a fuse rated max 2.5 A shall be installed in the field.

PYRO CONTROLE

694082A00 ED1

# MODBUS CONNECTIONS RULES

1) Connect the module into the DIN rail (max 120)

2) Use a suitable length cable to connect the remote modules. In the table below the relative data to the length of the bus and length of the cable are reported.

-Bus length: Maximum length of the Modbus network. The bus length is determined from the length of network that has the two modules who has been switched on the bus terminator. (see

-Drop length: Maximum length of branch (see scheme 1).

Bus length	Drop length
1200 m	2 m



For the maximum performances it's recommended to use a specific shielded cable.

#### **INSTALLATION RULES**

The module is designed to be installed, in vertical position, on DIN 46277 rail. For the best performance and long life cycle the cables raceways and other objects in the control panel must be placed not to obstruct the slits of the module that must be ventilated.


Never install the modules near heat sources, it's advised the installation of the module in the lower part of the control panel.

#### Inserting in the DIN rail

As it is illustrated in the next figure:

1) Insert the module IDC10 rear connector on the DIN rail free slot (the inserting is unequivocal because the connectors are polarized).

2) The module can be fixed on the DIN rail through the clench of the two hooks in the lower part of it.



#### **ELECTRICAL CONNECTIONS**


#### Power supply and Modbus interface

From IDC10 (rear connector of the module) or PDM-DINx (optional) are available power supply and Modbus interface. In the next page are shown the use specifications of IDC10 and PDM-DINX




#### 694082A00 Ed1 ENGLISH 4/8

#### Rear connector (IDC10)




In the figure the meaning of the IDC10 connector pins is showed This connector can be used in alternative to the screw terminals blocks

#### PDM-DIN-2-CS Accessory use



If PDM-DIN-2-CS accessory is used, the power supply signals and communication signals may be provided by the terminals block into the DIN rail support. In the figure are shown the meaning and the position of the terminal blocks. The DIP-switch set the 120 Ω terminator (not used in Modbus communication). GNDSHLD: Shield to protect the connection cables (recommended).

#### **Digital Outputs**



#### Warnings:

ENGLISH 3/8

• The power supply for these loads MUST be provided directly from terminal 1 (maximum 30 Vdc) The return currents of the loads MUST be connected together and to the terminal 12

. The total current, the sum of the maximum peak currents of all the loads that can enter from erminal 1 MUST BE LIMITED TO 5 A with quick-break fuse or equivalent protection

 In order to obtain recognition of the output short-circuit, the power supply to the loads must withstand the short-circuit current, without permitting the voltage to fall below 6 V.

· The digital outputs can be activated only for a external voltage supply higher than 6 V in the screw terminals 1 and 12.

### **DIP-SWITCHES SETTING**

The DIP-switches positions defines the Modbus communication parameter: Address and Baud rate. In the following table the Baud rate and address value are listed as a function of the DIP-switches position

#### **DIP-switches table**

POSITION	BAUD RATE	POSITION	ADDRESS	POSITION	TERMINATOR
00xxxxxxx0	9600	xx000001xx	# 1	xxxxxxxxx0	Disable
01xxxxxxxxx	19200	xx000010xx	#2	xxxxxxxxx1	Enable
10xxxxxxxx	38400				
11xxxxxxxxx	57600	xx1111111xx	# 63		
POSITION	BAUD RATE	POSITION	ADDRESS		
xx000000	From EEprom	xx000000	From EEprom		

Note: when DIP-switches from 3 to 8 are in OFF, communication settings are retrieved

Note 2: The termination of RS485 communication must be enabled only to the ends of the communication line

### 694082A00 Ed1

#### MODBUS BASIC REGISTER AND LED SIGNALLINGS

### Holding register Register Name

40003	ОИТРИТ	Set the bit in the register to control the relative output:
		Output 1: 40003.0 Output 2: 40003.1 Output 3: 40003.2 Output 4: 40003.2 Output 5: 40003.3 Output 6: 40003.4 Output 7: 40003.6 Output 7: 40003.6 Output 8: 40003.7
		Output 9: 40003.8 Output 10: 40003.9

Description

#### Coil registers Registers

rtegisters	Ivallie	Description
10001	OUTPUT1	as bit 0 of register 40003
10002	OUTPUT2	as bit 1 of register 40003
10003	OUTPUT3	as bit 2 of register 40003
10004	OUTPUT4	as bit 3 of register 40003
10005	OUTPUT5	as bit 4 of register 40003
10006	OUTPUT6	as bit 5 of register 40003
10007	OUTPUT7	as bit 6 of register 40003
10008	OUTPUT8	as bit 7 of register 40003
10009	OUTPUT9	as bit 8 of register 40003
10010	OUTPUT10	as bit 9 of register 40003

Docorintion

ENGLISH 7/8

### LEDs signaling

LED	STATE	Meaning of LEDs	
PWR	On	Power supply presence.	
FAIL	Blinking	*See advanced settings.	
RX	Blinking On	Received data. Error connection.	
TX	Blinking	Received data.	

694082A00 ED1

### FACTORY SETTING AND ADVANCED SETTING

# Factory settings

#### All DIP-switch in OFF position :

- Modbus protocol: Communication parameters : 38400 8,N,1 Addr. 1 Digital Outputs : NORMAL OPEN
- Safety state : ENABLE
- Safety timer : DISABLE
- Reversal of status relay: DISABLE
- Delay short-circuit recognition: up to 1s Control supply voltage output: ENABLE

### Advanced settings

Constant control of the outputs short-circuit with a settable diagnostic modbus register

Control the outputs short-circuit with a settable timer in the modbus register

 Control and set the blinking of fail LED with a settable modbus register. Set a timer to regulate the time after that the output will be set in the short-circuit state.

Set a safety timer to regulate the time that the outputs will be set in the safety state

Set the outputs safety state that will be enabled in case of lost communication for a time equa

Modification of standard parameters is possible by using configuration software PDM Studio (www.pyrocontrole.com)

For more information about a list of all registers and their functions consult the PDM General User manual



ENGLISH 6/8

Disposal of Electrical & Electronic Equipment (Applicable throughout the European Union and other European countries with separate collections programs). This sphot, found on your producr or on its packaging, including that this product should not be treated as household waste when you wish to dispose of it. Instead, it should be product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment as numerical tendence of the control of the product. The recycling of material will help to conserve natural resources. For more detailed information about the recycling of the product, please contact/your local of the fired wasted disposed where you procedured where you purchased this product.



694082A00 Ed1 ENGLISH 8/8